

TAMER

Часы наручные

Инструкция по эксплуатации



Индикация и функции

- ① Часовая стрелка
- ② Минутная стрелка
- ③ Секундная стрелка
- ④ Дата
- ⑤ День недели

Погрешность хода	± 20 секунд/месяц при температурной норме
Элемент питания	SR 920 SW (Оксид-серебряная батарейка)



Установка дня недели

- 1) Вытянуть заводную коронку в положение II. Поворачивать коронку, по ходу часовой стрелки, для установки дня недели.
- 2) Вернуть, коронку в положение I.

Установка даты

- 1) Вытянуть заводную коронку в положение II. Поворачивать коронку, против хода часовой стрелки, для установки точной даты.
- 2) Вернуть, коронку в положение I.

Установка времени

- 1) Вытянуть заводную коронку в положение III. Поворачивать коронку, по ходу часовой стрелки, для установки точного времени.
- 2) Вернуть, коронку в положение I.

Как завести часы ?

Кварцевые часы получают питание от батарейки и **не требуют подзавода.**